横断作成システム 操作説明書

起動しますと、下図のメインメニューが現れます。

マクロセキュリティーに関する説明につきましては、「フィールドコンバータ」と同様ですので、 参照願います。

まず、メインメニュー内の各々タグについて説明いたします。

1・初期画面の「データ読込」タグ

データ読込 結線/削除命令記号 レイヤ名及びレイヤ色 文字の大きさ 文字変換 標高値の小数点以下の桁数
① CXYデータ読込
C データに方向角あり C データに方向角なし
CXYデータ読込 ごえていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい
② 方向角の算出方法 ○ ①道路一般(測点の追番号が起点から終点) 方向角算出
 ○ ②河川一般(測点の追番号が下流から上流) ○ ③手入力(測点が追番号でない場合)
ODNシート削除 3 ODNジート削除 注意 シート名[ODN]は変えないでください。
 ④ スケール 縦スケール: 1/ 100 ▼ 横スケール: 1/ 100 ▼ ※任意の入力は、任意を選択し入力してください。
⑤ 処理開始 ⑥ データシートを確認する ⑦ 終了

① CXY データ読込

中心点データを読み込みます。

② 方向角算出方法

観測点の左右判定のために必要な中心点の方向角算出方法を指定します。

③ ODN データ読込

観測データを読み込みます。
④ スケール
断面の縦横スケールを指定します。
⑤ 処理開始
このボタンを押すと、解析を開始します。
⑥ データシートを確認する
このボタンを押すと、ワークシートが開きます。通常は使用しません。
⑦ 終了
中断する場合は、このボタンを押します。

2•結線/削除命令記号

データ読込 結線/削除命令記号 レイヤ名及びレイヤ色 文字の大きさ 文字変換 標高値の小鼓点以下の桁数	
処理開始 データシートを確認する 終了	

① 結線命令

電子野帳に記録された結線命令文字を指定します。

むやみに変更すると、現場で混乱します。各々事業所内で取り決めて固定してください。

2 削除命令

電子野帳に記録された削除命令文字を指定します。

むやみに変更すると、現場で混乱します。各々事業所内で取り決めて固定してください。 ③ 初期値設定

初期値に戻します。初期値は上図のとおりです。

3・レイヤ	名及びレ	イヤ色	
データ	売込 結線/ □□ E 2	(前)除命令記号 レイヤ名 レイヤ名	及びレイヤ色 文字の大きさ 文字変換 標高値の小数点以下の桁数 レイヤ色
	测点地 GH,FH 翻测之)測点名 GH	
	観測24 観測標高 観測2-6	観測名	
	観測点結線	観測/-ト 観測点	
	DL	DL	
	2	初期値設定(その1	
	3	初期値設定(その2	2) ※「電子化図面データの作成要領(案)」に準ずる。
	処理開始	データシートを	確認する 終了

① 各々データについてレイヤ名と色を指定します。

レイヤ名はわかりやすい任意名称に変更できます。かな漢字も使用できますが、CADに よっては弾かれる場合がありますので、各位検証してください。

レイヤ色は基本色8色から選択します。

② 初期値設定(その1)

上図の名称に戻します。

③ 初期値設定(その2)

※ 古い CAD でも対応できるよう、DXF バージョン R12 に則した記述で出力しています

が、CADによって読み込み方が違います。

例えば、JWCADは文字高と比率に対しては忠実ですが、文字色はすべて黒にされてしまいます。

下図のようなレイヤ名に変更します。

メインメニュー	1000		The second	1.000		×
データ読込 結線/	/削除命令記号 レイヤ名)	及びレイヤ色	│文字の大きさ	文字変換	標高値の小数点	[以下の桁数]
測点名	レイヤ名 S-BMK-HTXT-NO	レイヤ色	• •	-		
GH,FH	S-BMK-HTXT-GH	Ó	•	-		
観測名	S-BGD-TXT	禄	•			
観測標高	S-BGD-TXT-H	マゼンタ	•			
観測ノート	S-BGD-TXT-NOTE	シアン	•			
観測点	S-BGD-POINT	赤	•			
結線	S-BGD	白	•	-		
DL	S-BMK-DL	黄	•			
	初期値設定(その1 初期値設定(その2	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	<「電子化図面∋	データの作成要	領(案)」に準ずる	•
処理開始	データシートを	確認する	終日	7		

※ 作成要領において、横断図でここまで詳細に区分されていません。随意変更してください。

4・文字の大きさ

メインメニュー	
データ読込 結線/削除命令	記号 レイヤ名及びレイヤ色 文字の大きさ 文字変換 標高値の小数点以下の桁数
測点名	高さ 高さと幅の比率 0.35 世 1.0 士
ан 🔽	0.25 ÷ 1.0 ÷
観測名	0.05 ÷ 1.0 ÷
観測標高	0.05 ÷ 1.0 ÷
観測ノート	0.05 . 1.0 .
DL	
	初期値設定
処理開始	データシートを確認する 終了

各々文字列の文字の高さと幅の比率を指定します。 文字の高さの単位は、「m」として扱ってください。

例えば、「0.35」の場合は「0.35 m」であり、縮尺 1/100 の場合、「0.0035 m」。すなわち 印刷時は高さ 3.5mm の文字となります。

成果縮尺が変われば、文字の印刷時の大きさも変わりますので、注意して下さい。

なお、CAD によっては、これらの指定を無視するものもありますので、お使いの CAD にて 各々検証願います。

※ 古い CAD でも対応できるよう、DXF バージョン R12 に則した記述で出力していますが、CAD によって読み込み方が違います。

例えば、JWCADは文字高と比率に対しては忠実ですが、文字色はすべて黒にされてしまいます。

5.文字変換

デー	タ読込│結線/肖	训除命令記号	レイヤ名及びレイ _	ヤ色 文字の大	きさ 文字変換	│標高値の小数。	「以下の桁数
IJ	アスファルト始	AS	岩始	GS			
	アスファルト	AA	岩	GG			
	アスファルト終	AE	岩終	GE			
	ブロック始	BS	転石始	TS			
	ブロック	BB	転石	Π			
	ブロック終	BE	転石終	TE			
	コンクリート始	CS	石積始	IS	64		
	コンクリート	CC	石積終	IE			
	コンクリート終	CE	~				
	家	I	②地目名	変換文字			
	ガードレール	GR					
	ガードパイプ	GP					
	水面	WL					
			 注意 —	,			
	¥刀期	1値設定	変換文字 文字は使	は削除記号で使 わないでください。	朝している		
		- - 		1			

電子野帳備考欄の結線命令文字の後に続く文字列を変換します。
 主な項目を上図の文字列にて定義していますが、任意に変更可能です。
 ※ 本システムでは DXF 上に構造物記号を配置することはできません。これらの文字列をCAD 上に展開しますので、これを参照して構造記号を配置してください。
 ② 追加したい記号名称があれば、ここに追加してください。

6・標高値の小数点以下の桁数

メインメニュー データ読込 結線/削除命令記号 レイヤ名及びレイヤ色 文字の大きさ 文字変換	標高値の小数点以下の桁数
標高値の小数点 2 ▼ 桁 1 2 3 70期値設定	

CAD 上に表記する標高値の桁数を指定します。

これを操作することによって、元データの数値が変わることはありません。

成果上標高値を表記する必要性はありませんが、各々変化点の標高値が明記されることにより、設計時や施工管理時に大変便利です。

桁数は目的に応じて変更して下さい。デフォルト値は2桁です。

データの読込

あらかじめ、「横断作成システム用縦断データ作成システム」などで、中心点データ「CXY.TXT」を作成しておきます。

この作成方法は、「横断作成システム用縦断データ作成システム」の説明書を参照願います。

- ① データに方向角あり もしくは なしを選択します。
- ② CXY データ読込ボタンを押して、読み込みます。

※ 方向角は横断観測データの左右判別に使用します。方向角のデータがない場合、 次点間の座標値にて方向角を自動計算します。

なお、この方向角は左右を判別するためのものなので、厳密な角度は必要ありません。 度単位で十分ですが、ラジアンでしてしなければなりませんのでご注意願います。

③ 間違ったデータを選択してしまったら、この CXY シート削除ボタンを押してデータを消して下さい。

	×
- データ読込 結線/削除命令記号 レイヤ名及びレイヤ色 文字の大きさ 文字変換 標高値の小数点以下の桁数	1
(1) で データに方向角あり	
CXYシート削除 (3)	
2 CXYデータ読込	
シート名[CXY]は変えないでください。	
一方向角の算出方法 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
C ①道路一般(測点の追番号が起点から終点) 方向角算出	
○ ②河川一般(測点の追番号が下流から上流)	
○ ③手入力(測点が追番号でない場合)	
ODNデータ読込 「注音	
シート名[ODN]は変えないでください。	
_ スケール	
縦スケール: 1 / 100 ▼ 横スケール: 1 / 100 ▼ 初期値設定	
×HSU///////	
処理開始 データシートを確認する 終了	
CXYファイルを開く ?	×
ファイルの場所(1): → サンプルODN ▼ ← 全 ●	
	_
אַראָבאָא אַר	
デスクトップ	
お気に入り	

下図のように中心点データのシートがバックグラウンドに出現します。 下図は、方向角が無いデータを読み込んだ例です。

8	ファイル(E) 編集(<u>E</u>) 表	示(⊻) 挿入(I)	書式(0)	ツール(エ)	デー	夕(<u>D</u>)	ウィンドウ(<u>W</u>	1) ヘレプ(E	<u>l)</u> Adobe	PD
	1			•	•	B	ΙU	EEE	a 9 %	, <u>*.</u> 0	00
D	🖻 🖪 📆	a 🖪 💖	አ 🖻 🛍 • 🚿	ю + c		₽Į	ZI 1			- 2.	
-	A1	•	∱ 測点名	ж.	1		naga Misa				
	A	В	С	D	E		F	G	Н	Ι	
1	測点名	X座標	Y座標	単距離	センター地盤高	5	杭高				
2	NOO	107949.229	-66852.833	0	0.275625:	304	3.41	3.416			
3	NO1	107968.475	-66847.39	20	0.275625	304	3.33	3.342			
4	NO2	107987.72	-66841.947	20	0.275625	304	3.3	3.308			-
5	NO3	108006.965	-66836.504	20	0.275625	304	3.31	3.313		<i>1.</i>	
6	BC1	108014.694	-66834.318	8.033	0.275625	304	3.3	3.31.2			
/	NU4	108026.226	-66831.119	11.967	0.2656524	493	3.36	3.364			
0	NOS	108042.052	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	_							
10	NO6	108064 991			and the second s						
11	FC1	108069.576	データ読込	結線/削	「除命令記号」」	10	名乃7ǐ1	(ヤ色 文字の)	大きさ上文字の	「換」 檀高伯	直の/
12	NO7	108084 469				< 1.1.	-0,207		Acc XIII		205
13	NO8	108103.95		/データ読込		-					
14	NO9	108123.43		~~>>(角本り						
15	NO10	108142.911									
16	NO11	108162.392	6 7	で テータに方向用なし CXYシート削除							
17	BC2	108177.21									
18	NO12	108181.869		CXYF	一久読込		一注意				
19	NO13	1 08201 .256					>N名	[CXY]は変えない	いでください。		
20	MC2	108217.316									
21	NO14	108220.505	_ 方向	同角の算出方	远———						
22	NO15	108239.603		D道路一般(測点の追番号が	起点	から終点)	方向角泊	音史		
23	EC2	108256.78	-						# U		
24	NO16	108258.536		②河川一般(測点の追番号が	下流	から上流)		[
25	BC3	108259.229	-	3 チス 七八町	よお追来早づち	(14日.2	۵.۱	算出方法	変更		
20	MO17	100277.01		シナノマノル別	泉が垣田方でない	い勿ら	=/				
21	NO18	108296 709	-								
29	FC3	108307 358			1			ODNシート間	『『余		
30	BC4	108308 592		ODN T -	- 友読込						
31	NO19	108316.073					「注意	ξ α[ορνη/+★>+		1	
32	MC4	108332.743	-				9-M	石LOONJは変えた	aunes/280%		
33	NO20	108335.296									
34	NO21	108354.282		·-//		-	1 #	u			
35	EC4	108356.529	禅廷	スケール:・	1/ 100 💌	1	傾人ケー	ル: 1/ 100		お田田	们店≣
36	BC5	108362.777	×1	注意の入力()	よ、任意を選択し	入力	してください	۱0			126
37	NO22	108373.105									
38	MC5	108386.657	-					4			
39	NO23	1 08391 .901	ý	処理開始	データ	シート	を確認す	3	終了		
40	EC5	108410.49	_								
41	NO24	108410667	Contraction of the local division of the loc		NEW CONDUCTION OF	Section 1	The second second	No. of Concession, Name			-

次に、方向角の算出方法を選択します。 算出方法は3つあります。

① 道路一般

中心線進行方向に対しての左右です。道路センターなどがこれにあたります。

② 河川一般

河川横断など、左岸・右岸で左右を決める場合です。 道路センターとは左右が逆になります。

③ 手入力

中心線計算書が不要な災害現場や、メッシュ横断など一つの測点から多方向に観測したデータを処理する場合に使用します。

算出方法が決まれば、「方向角算出」ボタンを押して下さい。



バックグラウンドにあるシートに方向角が追加されます。単位はラジアンです。

8	ファイル(E) 編集(<u>E</u>) 著	長示(⊻)	挿入(<u>I</u>)	書式(<u>0</u>)	ツール(<u>I</u>)	デー	·夕(<u>D</u>)	ウィント	ドウ(<u>W</u>)	へルプ(<u>H</u>)	Adobe PD
					-	-	B	ΙU			3 9 %	00. 0.+ 0.+ 00. e
D	൙ 🖪 🐔	6 0. 🖤	X 🖻	🛍 • 🍼	10-0	- 🍓 Σ	- 2	ZI I	0 🚯		-	2
	A1	-	fx 測点	点名	182 12		1996	198018				
	A	В	(С	D	E		F		G	Н	Ι
1	測点名	X座標	Y座標		単距離	方向角	tz	シター地	盤高	杭高		
2	NOO	107949.229	9 -668	352.833		0.275614		0.2756	625304	3.41	3.416	
3	NO1	107968.475	5 -66	6847.39	20	27562	98	0.2756	625304	3.33	3.342	
4	NO2	107987.72	2 -668	341.947	20	0.2756279	98	0.2756	625304	3.3	3.308	
5	NO3	108006.965	5 -668	336.504	20	0.2756318	36	0.2756	625304	3.31	3.313	
6	BC1	1 0801 4.694	-668	334.318	8.033	0.2705979	97	0.2756	625304	3.3	3.312	
7	NO4	108026.226	6 -668	331.119	11.967	0.2588160	25	0.2656	652493	3.36	3.364	
8	MC1	108042.052	- XI	ンメニュー	-						nom	
9	NO5	108045.56			1000	CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNE		1.1	and the second second	1.000	1.60	
10		108064.991		デニカ語ネル] о±од ∠жл		1.15	- 72 78 r	/20A 1-	ナ 字の士:	** 〕去宫亦修	同時支持の、
11	EU1	108069.576			結線/門	陈命令記方	117	~名及01	17世 .	又子の人;	ぎさ 乂子変換	そ 標向他の
12	NO7	1.001.02.05	2	- CXY	データ読み-							
1.0	NOO	1 001 03.93	2			erre an						
15	NO10	1081/2011	,	O.T	一凤江方同户	目あり						
16	NO11	10816239	>	@ 7	一次に方向角	自なし			CXV3	ノート省田全		
17	BC2	1.081.77.21			3					2 THOMAS		
18	NO12	108181 869	4		CXYデ-	一刻読込		注查				
19	NO13	108201.256	ì					リーン	SICXYI(‡	変えないで	ください。	
20	MC2	108217.316										
21	NO14	108220.505	5	_++	通小管山士	注						
22	NO15	108239.603	3	6.0	時の身面の	/ ム 町よっ泊来早者	Kata Ja					
23	EC2	1.08256.78	3	1 40 U	/但哈一祝()	別点の迫重らん	nte ja	ANDIR R	\rightarrow 7	行向角算出	Ľ	
24	NO16	108258.536	6	CQ	の可用一般の	則占の追番号が	的下流	から上流)			
25	BC3	108259.229	3						皆	电古注密	· T	
26	NO17	108277.51		C)手入力(測)	点が追番号でな	1、湯	合)	#	21/1/128	~	
27	MC3	1.08283.122	2								-	
28	NO18	108296.709)								1	
29	EC3	1 08307.358	3						ODN	シート削略	£	
30	BC4	1 08308.592	2		ODNデー	·タ読込			÷			
31	NO19	108316.073	3					$-\begin{bmatrix} i\pm j\\ ij=k \end{bmatrix}$	惑 名[ODN]i	は変えない	いでください。	
32	MC4	108332.743	3							.0.3272.0.0		
33	NO20	108335.296	ĵ									
34	NO21	108354.282	2	- C 207	ール コケール・ 4	/	-	持った。	- ILA A	/		
35	EC4	1 08356.529)	市社。	x9 -JV• 1			1度スクト	1. 1/	1 100	-	初期値影
36	BC5	108362.773	7	※倍	±意の入力は	、任意を選択し	. / ,	してくださ	670			
37	NO22	108373.105	5									
38	MC5	108386.65	7									
39	NO23	1 08391 .901	-	义	บ理開始	データ	シー	トを確認す	13	i	終了	
40	EC5	108410.49	9	-								
41	NO24	108410.667			5000		1000			1.4000		

次に、「ODN データ読込」ボタンを押して、横断観測データを読み込みます。



バックグラウンドに横断観測データが現れます。

このとき、下図のように「memoの修正」が出たら、データ内に削除記号「X」が存在し、その記載規則にそっていないデータがあることを示しています。

単に間違いであれば、「X」のみに変更して「OK」を押して下さい。そのデータは無視されます。

そのまま残したい場合は「OK」を押してください。

Mic Mic	rosoft Exce	XI	ンメニュー		- 100				Į		
8	ファイル(E)		- 6:= 1)					- 10 1 100			
			アータ読込 結	線/削除命令記号	レイヤ名及びレイ	ヤ色 文羽	Fの大きさ 文字3	変換 標高値の	ト数点以下の桁数		
	2 11 10		CXYテ∽:	婉之 ————————————————————————————————————							
	- • •		C データ	こ方向角あり							
		6	6 =	「方向負な」。	-		1				
070	A E			273191/ 1/6/0		CXY9-	ト削除				
379	378 E30			GXYデー友請決	7						
381	379 E30			UNITY SHOLL		`∩vv1(+ars)	けいへつください				
382	381 F30										
383	382 E30										
384	383 E30			夏出方法		1	1				
385	384 E30		1010月	合一般の別点の追番	专加起点加6桥点)	方向	角算出				
386	385 E30		C 2011			-			~		
387	386 E30		1. 10/11/	memo修正	E			U.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S.	×		
388	387 E30		€ ③手2	力例		s					
389	388 E30				いけ日のmemon	た であり てつ					
390	389 E30				入り物白は取圧に			++>1	211		
391	390 E30			削除記号	でかい担会けもお	いわした	選択してください	A (
392	391 E30	100	C		Yがたから2番目	ンにから	=	/** ()≢₩			
393	392 E30			6- J		NP# 010-7	ZIGHIMACI	10 C			
394	393 E30			700 7							
395	394 E30		ㅋ৮느ㅠ	AISX							
396	395 E30		- スクール 縦った、		積7万		100				
397	396 E30		「「「」」	バ・1/ 100 たりまた (でまた)部		v. 17	100 💌	初期値影	定		
398	397 E30		※注意(リヘノルは、1土恵を選う	祝しへ月してたるい	0					
399	380 E30	-									
400	400 E30						60 -	1			
402	401 E30		処理院	前知音	ーダンートを確認する	2	桥了				
403	402 E30						-				
404	403 E30	TP 7	INO11C	108161.95	-66797.919	5.776	ADIA				
405	404 E30	TP 3	INO11C	108162.112	-66798.025	3.806	A				
406	405 E30	TP オ	INO11C	108162.473	-66798.547	3.32	A				
407	406 E30	TP オ	INO11C	108163.483	-66802.679	3.246	В				
408	407 E30	TP オ	BC2C	108175.773	-66788.785	3.315	ACS				
409	408 E30	TP オ	BC2C	108175.776	-66788.947	3.311	ACC		11		
410	409 E30	TP 1	BC2C	108175.763	-66788.977	3.022	ACC				

次にスケールを選択します。

デフォルト値は縦横共に 1/100 です。 変更する場合は、プルダウンを押して変更して下さい。 ※ 文字の大きさには影響しません。 スケールが決まったら、「処理開始」ボタンを押します。





処理開始を押すと、しばらくして下図のダイアログボックスが現れます。

横断 SIMA データに関する設定です。

「現場名の入力」は SIMA のヘッダに書き込まれる名称です。任意の名称を入力して下 さい。

「変化点の点名をどうしますか?」は、SIMA 横断データ内の変化点に付加する文字 列です。

これは、横断図の編集をDXFデータをCAD上で編集するのではなく、任意測量システムで編集する場合、構造記号を指定するときの参考にするための文字列となります。

① 観測ノートを記載する。

電子野帳の備考欄に記載された文字列のみ記載する場合。

例: ACSAE

② 変換文字(地目構造)を記載する。

電子野帳の備考欄に記載された文字列を規則に従って変換された文字列を記載する 場合。 例:コンクリート始まりアスファルト終わり ③ 観測ノートと変換文字を連結し記載する。 ①と②を結合した文字列を記載する場合。 例: ACSAE コンクリート始まりアスファルト終わり

チェックを入れなければ、何も記載されません。

どれを指定しても SIMA データ上は問題ありませんが、これを参照して自動処理をするような測量システムを使う場合、は注意が必要です。各々検証願います。

横断SIMA作成
現場名の入力
test
┌ 変化点の点名をどうしますか? ─────
チェックがなければ、変化点の点名は記載されません。
□ ①観測ノートを記載する。
□ □ □ □ □ ②変換文字(地目構造)を記載する。
□ ③観測ノートと変換文字を連結し記載する。
ОК

次に、下図のダイアログボックスが現れます。 これは DXF データに関わる設定です。

中心線を引くか引かないか、と、レイヤに関する設定をここで行います。

中心線
✓ 中心線(1点鎖線)を引く。 ※中心線を引かない場合は、チェックをしないでOKを クリックしてください。
レイヤ名 レイヤ色 中心線 日 ▼
 レイヤ名の選択 □ 測点名と同じレイヤにする。 □ DLと同じレイヤにする。
▶ 新規レイヤを追加する。 レイヤ名編集
※1 測点名とDLのレイヤ名、レイヤ色は編集できません。 ※2 新規レイヤのレイヤ名、レイヤ色は編集できます。
現在のレイヤ名及びレイヤ色の確認
ОК

「レイヤ名編集」ボタンを押すと、下図のように現在設定されているレイヤ情報が表示されますので、参照してください。

中心線	現在のレイヤ名及びレイヤ色の確認	
✓ 中心線(1点鎖線)を引く。 ※中心線を引かない場合は、チャックをしないでのどを	レイヤ名	レイヤ色
クリックしてください。	測点名 :測点名	é /
レイヤ名 レイヤ色	GH,FH : GH	é /
centerline	観測名 :観測名	黄
ー レイヤ名の選択	観測標高 :観測標高	マゼンタ 💳
	観測ノート :観測ノート	シアン 💳
	観測点 :観測点	é /
▼ 新規レ1 ヤを25川90。 しイヤ名編集	結線 :結線	緑
※1 測点名とDLのレイヤ名、レイヤ色は編集できません。 ※2 新規レイヤのレイヤターレイヤ色は編集できます。	DL :DL	茶 ——
	中心線 :centerline	é /
現在のレイヤ名及びレイヤ色の確認		
ОК	閉じる	

「OK」を押すと、まず横断 SIMA データを保存する画面が出ます。任意のファイル名で保存して下さい。

構断SIMAの保存	先の指定	1000			-	? ×			
保存先(1):	サンプルODN	📕 サンプルODN 🗾 🚽 🔶 🐔 🕅 🕶 ツ							
	名前	更新日時	種類	サイズ					
履歴			このフォルダー	ーは空で <mark>す</mark> 。					
اللا ۲۲ ۲۴ ۲۶									
デスクトップ									
* お気に入り									
হন রগা-ত-১	ファイル名(N):	ODNsim			•	保存(S)			
	ファイルの種類(工):	, SIMAファイル(*si	m)		•	キャンセル			

次に、観測手簿を保存ずる画面が出ます。任意のファイル名で保存して下さい。 ※ 観測手簿は、テキストデータです。観測手簿の体裁は取られていますので、任意の ワープロソフトで編集してください。

観測手簿の保存先の指定								
保存先(1):	🐌 サンプルODM	1	- +	• • 🖻 🔍 🗙	🎽 🧰 🕶 ツー	μ(<u>L</u>) +		
	名前	更新日時	種類	サイズ				
履歴	CXY.txt							
المربحة المربحة الم								
デスクトップ								
* お気に入り								
र्ग रेगो-७-७	ファイル名(<u>N</u>):	観測手簿.txt			<u> </u>	保存(S)		
	ファイルの種類(工):	TXTファイル(*.txt))		• [キャンセル		

最後にDXF データの出力です。これも任意のファイル名を入力して保存してください。

dxfファイルの保	存先の指定		1 2		? X
保存先(I):	🐌 サンプルODN	E) 🔍 X 🖆 📰	・ツール	,(<u>L</u>) +
	名前		更新日時	1	種類
履歴		このフォルダーは空	ਟਰ.		
۲۲ ۴ ۴ ع ۲۲					
デスクトップ					
* お気に入り					
र्म २७२७-७	・ ファイル名(N): adm.dxf	III		-	▶ 保存(<u>S</u>)
	ファイルの種類(工): dxfファイル (*.dxf)		<u> </u>	キャンセル

解析処理が終わりますと下記のダイアログボックスが出ますので、「OK」を押して終了してく

ださい。

※終了時に、各々設定値を自動保存しますので、若干タイムラグが生じます。



参考資料

DXF データを展開すると、横断データは下図のように縦一列に順番に並んでいます。 データの並び方は CXY の中心点の順位に従っています。

- · · E....
- •
- •
- • •
- • •
- • •
 - ••• 2:0 •

デフォルトの文字の大きさでは、下図のように表記されます。



DL=0.00

下図は備考欄・変換した文字・標高値をすべて表示した状態。

BB50 3/3/3/1-1-石積始コンクリート始 2201-22005h終石積始 台

下図は、変換した文字列のみ表示した状態。これを見れば、どこの部分がどういった構造なのか一目瞭然となります。



下図は、標高値のみ表示した状態。設計時や施工管理時には、これを見れば観測点の標高が判ります。一々計測する手間が省けます。



本システムに慣れてくれば、変換した文字より下図のように、記録した文字を表示するほう が、見やすいと思います。



観測手簿のテキストは、下図のような体裁となっています。 そのまま印刷すると、測点ごとには分割されません。連続したものとなってしまいますので、 ワープロソフトで一旦読み込んで体裁を整えて下さい。

※ 観測年月日観測データからは取得していませんので、正しい年月日を検索・置換機 能を使って記載してください。

※ PD PH はポール横断のことです。

※ 観測 No. は全データの観測順位番号です。

※ 観測順位 は各々測点ごとの観測順位です。ただし、単独点として観測したデータ には番号が割り振られません。

ファイル	(F) 編	集(E) 材	食素(S) りイン	**)(W) ₹	か(M) その	池(0)				
D			२ ⊕ ≫	< 🗉	Q Q4		2日			
	5 4 3 2 1663 1661 1662 1660	■ 右右右右右右右右右右	5.493 5.699 5.904 5.981 5.996 6.004 6.104 6.104 16.712		30 1	. 40	コンクリート終 コンクリート終 コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート	<u> </u>	5 4 3 2 1	ACS↓ APU↓ ACE↓ ACE↓ ACC↓ ACS↓ KB↓
→ → 記録 観測 NO1	录電子 則年月 気名	野帳: 日↓ センター> 10796	SOKKIA SE <座標 8.475	T3X SDfa センター Y I -66847	横断 ormat↓ 座標 .390	測量 観 単距離 20.000	測 手 簿 杭天高 3.330	↓ 地盤高↓ 0.276↓		
↓	No. 38 40 41 42 43 44 1993 45 46 47 48 49 50 51 52 53 51	左左左左左左左左左左左左左左左左左左左左	距離 2.931 3.038 3.524 3.556 3.700 3.725 3.852 4.499 5.381 5.525 5.541 5.642 5.650 6.105 6.105 6.239 6.241	ΡD	ΡH	地盤高 3.285 3.274 3.361 3.431 3.432 3.282 3.283 3.283 3.300 3.308 3.309 3.582 3.575 3.516 3.484 3.578 3.581 3.377	地目構造 アスファルト終コン コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート スファルト終アズ アスファルト スファルト スファルト スファルト シクリート シクリート シクリート シクリート シクリート シクリート シクリート シクリート	着 クリーは台 ファルトは台 クリートは台	見測順位 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	現地観測 AL↓ AAECS↓ ACC↓ ACC↓ ACC↓ ACC↓ ACC↓ ACC↓ ACC↓ A

エラーが出たときは。

下図のようなエラーメッセージが出る場合、観測データ内に中心点測点名と観測データ測 点名が一致していないことを表します。 まず、「OK」ボタンを押して下さい。



下図のように、中心点のワークシートが開きます。

8	ファイル(E) 編集(<u>E</u>) 表	示(⊻) 挿入(<u>I</u>)	書式(<u>O</u>)	ツール(I) デ	⁻ ータ(<u>D</u>) ウィン	ドウ(<u>W</u>)	へレプ(<u>H</u>) Ad
	MS PE	ゴシック		v 1	1 •	B / U 🗐 🗐		9%,
	🛩 🖪 🕫	a a r	አ 🖻 💼 • 🛷	0-0	- 🤮 Σ -		100%	- ?
-	A1	• • •	fc 測占名					
	Δ	В	0	D	F	F	G	н
1	加占名	」 X座檀	 \/座檀	東距離	方向角		杭高	11
2	NO0	107949 229	-66852 833	 0	027561437	0.275625304	3 41	3 41 6
3	NO1	107968.475	-66847.39	20	0.27562798	0.275625304	3.33	3.342
4	NO2	107987.72	-66841.947	20	0.27562798	0.275625304	3.3	3.308
5	NO3	108006.965	-66836.504	20	0.27563186	0.275625304	3.31	3.313
6	BC1	108014.694	-66834.318	8.033	0.27059797	0.275625304	3.3	3.312
7	NO4	108026.226	-66831.119	11.967	0.25881605	0.265652493	3.36	3.364
8	MC1	108042.052	-66826.929	16.371	0.25066042	0.252009642	3.34	3.348
9	NO5	108045.567	-66826.029	3.629	0.24066160	0.248985859	3.43	3.435
10	NO6	108064.991	-66821.262	20	0.23030035	0.232319177	3.3	3.309
11	EC1	108069.576	-66820.187	4.71	0.22840183	0.228393931	3.25	3.26
12	NO7	108084.469	-66816.725	15.29	0.22837659	0.228393931	3.26	3.266
13	NO8	1 081 03.95	-66812.197	20	0.22838791	0.228393931	3.2	3.206
14	NO9	1 081 23.43	-66807.669	20	0.22842529	0.228393931	3.25	3.26
15	NO10	108142.911	-66803.14	20	0.22837659	0.228393931	3.19	3.196
16	NO11	108162.392	-66798.612	20	0.22842964	0.228393931	3.29	3.295
17	BC2	1 081 77.21	-66795.167	15.214	0.231 44954	0.228393931	3.28	3.281
18	NO12	108181.869	-66794.069	4.787	0.24809535	0.234775873	3.41	3.409
19	NO13	108201.256	-66789.158	20	0.27255828	0.261 44251 6	3.1	3.096
20	MC2	108217.316	-66784.669	16.676	0.28606842	0.283676896	2.93	2.932
21	NO14	108220.505	-66783.731	3.324	0.301 4471 7	0.2881 09208	2.96	2.963
22	NO15	1 08239.603	-66777.793	20	0.32684170	0.314775851	2.29	2.294

ワークシートのタグから「ODN」を選択して、横断観測データを開きます。 ※下図での下のほうに赤丸で囲んだところ。

8	ファイル(E	 編集(E) 表 	長示(<u>V</u>) 挿入(<u>I</u>)	書式(<u>O</u>)	ツール(<u>T</u>) ラ	データ(<u>D</u>) ウィン	ドウ(<u>W</u>)	ヘレプ(<u>H</u>) Adob
	MS P=	「シック		v 1	1 •	B <i>I</i> <u>U</u> ≣ ≣		% , *.:
D	🖻 🖪 😼	a D. 💖	አ 🖻 🛍 • 🚿	0.0	- ζ 🍓 Σ 🕶	21 Z1 🛍 🐼 :	100%	- 2
*	A1		∱ 測点名					
	A	В	С	D	E	F	G	Н 1
1	測点名	X座標	Y座標	単距離	方向角	センター地盤高	杭高	
2	NOO	107949.229	-66852.833	0	0.27561437	0.275625304	3.41	3.416
3	NO1	107968.475	66847.39	20	0.27562798	0.275625304	3.33	3.342
4	NO2	107987.72	-66841.947	20	0.27562798	0.275625304	3.3	3.308
5	NO3	108006.965	-66836.504	20	0.27563186	0.275625304	3.31	3.313
6	BC1	1 0801 4.694	-66834.318	8.033	0.27059797	0.275625304	3.3	3.312
7	NO4	108026.226	66831.119	11.967	0.25881605	0.265652493	3.36	3.364
8	MC1	108042.052	-66826.929	16.371	0.25066042	0.252009642	3.34	3.348
9	NO5	108045.567	-66826.029	3.629	0.24066160	0.248985859	3.43	3.435
10	NO6	1 08064.991	-66821.262	20	0.23030035	0.232319177	3.3	3.309
11	EC1	108069.576	66820.187	4.71	0.22840183	0.228393931	3.25	3.26
12	NO7	108084.469	-66816.725	15.29	0.22837659	0.228393931	3.26	3.266
13	NO8	1 081 03.95	66812.197	20	0.22838791	0.228393931	3.2	3.206
14	NO9	1 081 23.43	66807.669	20	0.22842529	0.228393931	3.25	3.26
15	NO10	1 081 42.91 1	-66803.14	20	0.22837659	0.228393931	3.19	3.196
16	NO11	1 081 62.392	-66798.612	20	0.22842964	0.228393931	3.29	3.295
17	BC2	1 081 77.21	-66795.167	15.214	0.231 44954	0.228393931	3.28	3.281
18	NO12	1 081 81 .869	-66794.069	4.787	0.24809535	0.234775873	3.41	3.409
19	NO13	1 08201 .256	66789.158	20	0.27255828	0.261 44251 6	3.1	3.096
20	MC2	108217.316	66784.669	16.676	0.28606842	0.283676896	2.93	2.932
21	NO14	108220.505	66783.731	3.324	0.301 4471 7	0.2881 09208	2.96	2.963
22	NO15	108239.603	66777.793	20	0.32684170	0.314775851	2.29	2.294
23	EC2	108256.78	66771.97	18.138	0.33890532	0.338959909	2.84	2.85
24	NO16	108258.536	66771.351	1.862	0.33982088	0.338959909	2.82	2.832
25	BC3	108259.229	-66771.106	0.735	0.32078202	0.338959909	2.82	2.824
26	NO17	108277.51	-66765.032	19.265	0.29707086	0.30261081	2.87	2.877
27	MC3	108283.122	2 -66763.314	5.869	0.27823161	0.291536744	2.87	2.877
28	NO18	108296.709	-66759.433	14.131	0.25447888	0.264874949	2.85	2.861
29	EC3	108307.358	-66756.663	11.004	0.24383428	0.244113579	2.88	2.89
30	BC4	108308.592	2 -66/56.356	1.272	0.25185475	0.244113579	2.88	2.889
31	NO19	108316.073	-66/54.431	1.725	0.27686502	0.2595627	2.99	2.993
32	MC4	108332.743		17.33	0.29687417	0.294223533	2.85	2.862
33	NU2U	108335.296		2.67	0.31958424	0.299562689	2.85	2.857
34	NU21	108354.282		20	0.34203686	0.339562727	2.9	2.905
30	EU4	100300.028		2.300	0.34424009	0.344333530	2.91	2.910
27	NO99	100302.777	-00739.39	10077	0.34004072	0.3443333330	2.93	2.941
37	MOE	100373.100		10.977	0.34010433	0.340009174	2.93	2.933
20	NO22	1 00300.037	-66720.007	14.417 E.EOA	0.35030127	0.349730493	2.94	2.347
40	FC5	10841040	-66700107	10.004	0.35601104	0.355120/61	2.00	2.000
40	NO24	108410.667	-66722.107	010	0.35489994	0355139451	2.00	2.000
41	BC6	108411 37/	-66721.950	0.19	0.35212599	0355139451	2.00	2.000
42	NO25	108429 499	-66715.009	19.247	0.34802526	0.3301 33431	2.00	2.000
43	MC6	108435 43	-66712.022	6.416	0.34402320	0.347120002	2.00	2.007
44	NO26	10011005/		19 - 24	0.941.04601	0.047120002	2.00	2.000
4	► ► \X1:	パニューを表示す	るボタン <u>) O(Y</u> /C	DN/				
図形	の調整(<u>R</u>)・	・ & オートシ	·エイプ(<u>U</u>) • 🔪	10	🗎 🔝 ᆀ 🕄	: 😰 🔝 🕭 - ;	1 - A -	

横断観測データが出てきます。

すると、赤丸で囲んだところの測点名が、本来「オNOOC」でなければならないところ、 「オNO.0C」と、NOと0の間に「.」が入っています。 これを「オNOOC」と、正しい測点名に修正します。

※ CXY の中心点データには「NO.0」という測点はありませんのでエラーが出ます。 測点名については厳密に照査しています。NO0とNO.0は別の測点として認識します。 ※ この厳密さを利用して、同一測点で二重断面を作成するなどの応用も効きます。

Microsoft Excel - 横断図作成ver20150622修正-1.xls									
8	ファイル	レ(E) 編	集(<u>E</u>) 表示(⊻)) 挿入(<u>I</u>) 書式	t(<u>o) ツール(I)</u>	データ(<u>D) ウィンドウ(</u>	(<u>W</u>)	
	MS	Pゴシック	ל		▼ 11	• B I	<u>u</u> ≣ ≣ ∃		
D	2	Ð 5	Q. 💖 🐰 🖣	a 💼 • 🍼 🗠	+ CH + 🤮 Σ	- AL Z	1009	16	
-	C2		▼ f _x オ	NO.00					
	A	B	C	D	E	E	G		
1	No.	~ 5 B	測点名(仮)	X座 懍	Y座標	地盤高	memo		
2	1	EBOTP	才NO.00	101947.738	-66847.025	4.782	ACS		
3	2	E3 TP	才NOOC	10/947.718	-66847.046	3.333	ACC		
4	3	E301 R	7N000	07947.748	-66847.118	3.337	ACE		
5	4	E30TP	才NO00	107947.803	-66847.315	2.807	APU		
6	5	E30TP	才NO0C	107947.852	-66847.515	3.341	ACS		
7	6	E30TP	才NO0C	107947.727	-66847.648	3.343	ACEAS		
8	7	E30TP	才NO0C	107948.208	-66849.3	3.36	AAECS		
9	8	E30TP	才NO0C	107948.229	-66849.319	3.493	ACC		
10	9	E30TP	才NO0C	107948.258	-66849.446	3.493	ACC		
11	10	E30TP	才NO00	107948.272	-66849.48	3.336	ACC		
12	11	E30TP	才NO0C	107948.379	-66849.964	3.352	ACEAS		
13	12	E30TP	才NO0C	107948.411	-66850.088	3.366	AL		
14	13	E30TP	才NO0C	107950.11	-66855.786	3.347	AL		
15	14	E30TP	才NO0C	107950.163	-66855.878	3.339	AAECS		
16	15	E30TP	才NOOC	107950.331	-66856.329	3.297	ACC		
17	16	E30TP	才NO0C	107950.354	-66856.35	3.454	ACC		
18	17	E30TP	才NO0C	107950.389	-66856.475	3.454	ACC		
19	18	E30TP	才NOOC	107950.408	-66856.51	3.33	ACEAS		
20	19	E30TP	才NO0C	107950.897	-66858.323	3.338	AAA		
21	20	E30TP	才NOOC	107951.647	-66861.047	3.383	AAECS		
22	21	E30TP	才NOOC	107952.519	-66864.37	3.398	ACC		
23	22	E30TP	才NOOC	107952.53	-66864.392	3.384	ACC		
24	23	E30TP	才NO00	107954.982	-66873.983	3.364	BCC		
25	24	E30TP	才NO1C	107965.657	-66837.669	3.714	A		
26	25	E30TP	才NO1C	107966.487	-66840.546	3.595	ACS		
27	26	E30TP	才NO1C	107966.818	-66841.573	3.38	ACC		
28	27	E30TP	才NO1C	107966.876	-66841.651	3.377	ACC		
29	28	E30TP	才NO1C	107966.88	-66841.663	3.337	ACC		
30	29	E30TP	才NO1C	107966.905	-66841.753	3.339	ACC		
31	30	E30TP	才NO1C	107967.022	-66841.921	2.887	APU		
32	31	E30TP	才NO1C	107967.048	-66842.142	3.339	ACC		
33	32	E30TP	才NO1C	107967.064	-66842.175	3.34	ACEAS	-	
34	33	E30TP	才NO1C	107967.48	-66843.695	3.287	AAECS		
35	34	E30TP	才NO1C	107967.514	-66843.816	3.283	ACC		
36	35	E30TP	才NO1C	107967.563	-66844.024	3.263	ACC		
37	36	E30TP	才NO1C	107967.693	-66844.492	3.285	ACEAS		
38	37	E30TP	才NO1C	107967.73	-66844.603	3.297	AL		
39	38	E30TP	才NO1C	107969.277	-66850.209	3.285	AL		
40	39	E30TP	才NO1C	107969.311	-66850.311	3.274	AAECS		
41	40	E30TP	才NO1C	107969.462	-66850.773	3.361	ACC		
42	41	E30TP	才NO1C	107969.49	-66850.798	3.431	ACC		
43	42	E30TP	才NO1C	107969.533	-66850.935	3.432	ACC		
44	43	E30TP	TNO1C	107969.535	-66850.961	3.282	ACC	-	
45	N NA	INN	をまデオスポッ		-66051 006	0.000	AOEAO		

修正が完了したら、ワークシートタグー番左の「メインメニューを表示するボタン」を選択し、 下図の画面がでたら「メインメニューを表示する」のボタンを押します。 メインメニューの初期画面に戻りますので、処理を継続してください。



EOF